

**Turbo**  
5303-988-0131 y 0133  
**Aplicación**  
Audi 2.0 TDI



**BorgWarner**  
**Turbo Systems**

## Sustitución de los turbos 5303-988-0131 y 5303-988-0133

Al sustituir el turbo los turbos K03 del motor de AUDI 2.0 TDI, es necesario utilizar el kit **5900-711-7509** para adaptar la salida de gases de la caracola de admisión al nuevo acoplamiento, según la siguiente tabla:



### Referencia Antigua

### Sustitución

➤ 5303-988-0131

5303-988-0189

➤ 5303-988-0133

5303-988-0190

